

Opciones de rociador seco Victaulic® FireLock™ con escudo telescópico, placa a ras y chapetón empotrado

⚠ ADVERTENCIA



- Lea y comprenda todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto Victaulic.
 - Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado y drenado por completo inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.
 - Confirme que todos los equipos, líneas de derivación o secciones de tubería que se hayan aislado para pruebas o durante las pruebas o por el cierre/posicionamiento de válvulas sean identificados, despresurizados y drenados inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto Victaulic.
 - Use gafas, casco y calzado de seguridad.
- Si no sigue estas instrucciones se expone a un accidente mortal o a lesiones personales graves y daños a la propiedad.

- Los rociadores automáticos Victaulic® FireLock™ solo se debe usar en sistemas de protección contra incendios diseñados e instalados conforme a las normas vigentes de la National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R, etc.) u otras equivalentes, y de acuerdo con los correspondientes códigos de construcción y protección contra incendios. Estas normas y códigos contienen información importante sobre la protección de los sistemas contra temperaturas de congelamiento, corrosión, daño mecánico, etc.
- Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores calificados con experiencia. El instalador deberá comprender el uso de este producto y las razones por las que se especificó para esta aplicación particular.
- El instalador deberá entender las normas de seguridad comunes de la industria y las potenciales consecuencias de la instalación incorrecta del producto. Si no sigue los requisitos de instalación y los códigos y normas locales y nacionales, podría poner en riesgo la integridad del sistema o causar una falla en el mismo con consecuencia de muerte, lesiones personales graves o daños a la propiedad.

INSTALACIÓN DE MANGUITO, COLLARÍN EMPOTRADO O PLACA A RAS

La sección siguiente abarca los pasos necesarios para la preparación de rociadores secos con opciones de escudo telescópico removible, placa a ras y chapetón empotrado. **NOTA: LOS CONJUNTOS DE ROCIADOR COLGANTE EMPOTRADO Y LOS COMPONENTES DE CHAPETÓN SUMINISTRADOS NO ESTÁN APROBADOS POR FM PARA CONFIGURACIONES DE TEMPERATURA DE 286°F/141°C.**



1a. Retire temporalmente el protector del bulbo del rociador. Proceda con precaución al retirar al protector del bulbo para no dañar el bulbo, el deflector ni los brazos del marco. NO use herramientas para retirar el protector de bulbo.

1b. Si es necesario retirar un chapetón, desengánchelo con cuidado de la ranura en el cilindro. Proceda con precaución para no dañar el cilindro, el bulbo, el deflector ni los brazos del marco.



3. Empleando la herramienta suministrada, presione hacia abajo el manguito, el collarín empotrado o la placa a ras lo suficiente hasta que quede retenida en la ranura del cilindro. Proceda con precaución al usar esta herramienta para no dañar el bulbo, el deflector ni los brazos del marco.



2. Ponga cuidadosamente el manguito, el collarín empotrado o la placa a ras sobre el rociador y sobre el cilindro.



4. Reinstale el protector del bulbo en el rociador para proteger el bulbo durante la instalación del rociador. Proceda con precaución al reinstalar el protector del bulbo para no dañar el bulbo, el deflector ni los brazos del marco. NO use herramientas para reinstalar el protector del bulbo. **Los rociadores que muestren indicios de daños se deben reemplazar de inmediato.**

Las instrucciones continúan al reverso de esta página

Opciones de rociador seco Victaulic® FireLock™ con escudo telescópico, placa a ras y chapetón empotrado

⚠️ ADVERTENCIA

- Los rociadores no pueden operar correctamente con los protectores de bulbo instalados.
- Los protectores de bulbo se deben retirar de todos los rociadores antes de poner el sistema en servicio.
- NO use herramientas para retirar los protectores de bulbo.

No seguir estas instrucciones causará un funcionamiento incorrecto del rociador con consecuencia de accidentes mortales, lesiones personales graves o daños materiales.

INSTALACIÓN DEL ESCUDO TELESCÓPICO O CHAPETÓN EMPOTRADO



1. Después de que haya instalado correctamente el rociador seco de acuerdo con las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento I-40 para rociadores automáticos Victaulic® FireLock™, retire temporalmente el protector del bulbo del rociador. Proceda con precaución al retirar al protector del bulbo para no dañar el bulbo, el deflector ni los brazos del marco. NO use herramientas para retirar el protector de bulbo.



2. Instale el escudo telescópico o chapetón empotrado. Verifique que el escudo telescópico o chapetón empotrado esté en pleno contacto con el cielo falso o pared del congelador, como se muestra arriba.



3. Reinstale el protector del bulbo en el rociador hasta que el sistema de rociadores sea puesto en servicio. Proceda con precaución al reinstalar el protector del bulbo para no dañar el bulbo, el deflector ni los brazos del marco. NO use herramientas para reinstalar el protector de bulbo.

INSTALACIÓN DE UN ROCIADOR SECO CON PLACA A RAS



1. Instale el rociador seco de acuerdo con las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento I-40 para rociadores automáticos Victaulic® FireLock™. Verifique que la placa a ras esté en pleno contacto con el cielo falso o pared del congelador, como se muestra arriba.

2. Mantenga el protector del bulbo en el rociador hasta que el sistema de rociadores sea puesto en servicio.

RECURSOS



Escanee el código QR para las Instrucciones de Instalación I-40

Si desea obtener información de contacto completa, visite victaulic.com

I-40.ESC-SPAL 16203 REV A ACTUALIZADO AL 09/2021 Z000SPKESC

VICTAULIC Y FIRELOCK SON MARCAS INDUSTRIALES O MARCAS REGISTRADAS DE VICTAULIC COMPANY Y/O SUS ENTIDADES AFILIADAS EN ESTADOS UNIDOS Y/O EN OTROS PAÍSES. © 2021 VICTAULIC COMPANY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

